


## retra-cord 2000



retra-cord system™

Made in China

D371E

## FRANÇAIS

### retra-cord expert 2000W

Dernier né de la gamme expert de BaByliss, et issu de la toute dernière technologie en la matière, retra-cord expert 2000W est un séche-cheveux professionnel haut de gamme doté des caractéristiques techniques suivantes:

- Retra-Cord SYSTEM™: une simple pression sur le bouton suffit à rétracter intégralement le cordon dans la poignée. Rangement pratique et minimal garant!
- une puissance de 2000Watts
- un système novateur de compresseur qui augmente le débit d'air pour un séchage ultrarapide
- la technologie IoniCeramic: les ions générés par le sèche cheveux neutralisent l'électricité statique qui apparaît parfois dans les cheveux lors du séchage. En outre, l'efficacité des soins capillaires non rinçés est renforcée: les cheveux sont plus lisses, plus doux et plus brillants.
- Le revêtement Ceramic appliquée sur la grille avant optimise le flux d'ions (comparé à une grille métallique).
- un concentrateur fin qui permet un séchage et une mise en forme très précis
- un diffuseur asymétrique qui s'adapte parfaitement aux contours de la tête et facilite la mise en volume des cheveux

#### UTILISATION

Le concentrateur permet de diriger le flux d'air avec précision, il est particulièrement recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux. Aidez-vous pour cela d'une brosse à brushing ronde. Commencez par les mèches du dessous en relevant les autres avec une pince. Positionnez le sèche cheveux muní du concentrateur perpendiculairement à la brosse et dérouler la mèche sélectionnée de la racine vers les pointes.

Le diffuseur sèche les cheveux naturellement, sans les déplacer. Pendant le séchage, modellez la chevelure avec les doigts pour donner du volume. Ne pas brossez les cheveux afin de conserver l'effet naturel. Utiliser le diffuseur pour les cheveux permanents, secs, délicats ou fragilisés. Avec le diffuseur, la vitesse recommandée est «».

retra-cord expert 2000W offre 3 températures et 2 vitesses:

High T°	drying and styling wet hair, thick and curly
Medium T°	drying and styling wet hair, normal
Low T°	drying and styling damp hair, fine and damaged
T° basse	Séchage et coiffage des cheveux humides, fins et abimés

La touche air froid fixe la mise en forme obtenue pour un résultat final optimal.

#### ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité du sèche-cheveux, nettoyer régulièrement sa grille arrière avec une brosse souple et sèche. Pour enlever le filtre, exercer une légère pression sur ses côtés et le tirer délicatement vers l'arrière.

#### UTILISATION DU CORDON RETRACTABLE

1. Tirer lentement le cordon vers le bas jusqu'à ce que le marquage rouge apparaisse. Ne jamais tirer le cordon d'un coup sec.
2. Brancher le sèche-cheveux et sélectionner la température /vitesse.
3. Pour enrouler le cordon après utilisation, tenir le sèche cheveux verticalement et l'éloigner de votre visage. Tenir la fiche d'une main et appuyer sur le bouton de rembobinage de l'autre. Guider le cordon dans la poignée pour éviter qu'il se torde. Si le cordon ne se rétracte pas complètement, tirez-le légèrement et enroulez-le à nouveau en le guidant dans la poignée.

N'ESSAYEZ PAS D'ENROULER LE CORDON LORSQUE LE SÈCHE-CHEVEUX EST BRANCHÉ. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS MANIPULER LE CORDON RETRACTABLE CAR LE CORDON POURRAIT S'ENROULER BRUSQUEMENT ET CAUSER DES BLESSURES.

## ENGLISH

### retra-cord expert 2000W

The most recent addition to the BaByliss expert range, and borne of the latest technology of its kind, the retra-cord expert 2000W is a top-of-the-range professional hairdryer with the following technical features:

- Retra-Cord SYSTEM™: simply press the button and the cord disappears completely into the handle. Practical and minimal storage guaranteed!
- 2000 Watts of power
- an innovative compressor system that increases the airflow for ultra-fast drying
- the IoniCeramic technology: the ions generated by the sèche cheveux neutralise the static electricity that is sometimes produced in hair during drying. Moreover, the efficiency of the soins capillaires non rinçés is reinforced: hair is straighter, softer, shinier.
- The Ceramic coating applied to the front grille optimises the ion flow (compared to a metal grille).
- a thin concentrator that allows drying and setting with great precision
- an asymmetric diffuser that adapts perfectly to the shape of the head and makes it easier to create volume in the hair

#### USE

The concentrator nozzle lets you direct the airflow precisely, it is particularly recommended for straightening and styling hair. To help, use a round brush for blowdrying. Begin with the hair underneath by holding the rest up with a clip. Place the hairdryer with the concentrator nozzle at right angles to the brush and unroll the selected section from the roots to the tips.

The diffuser dries the hair naturally, without moving it. During drying, shape the hair with your fingers to create volume. Do not brush the hair so as to maintain the natural effect. Use the diffuser for permed, dry, fine or damaged hair. The recommended speed to use with the diffuser is 'I'.

retra-cord expert 2000W has 3 temperature and 2 speed settings:

High T°	drying and styling wet hair, thick and curly
Medium T°	drying and styling wet hair, normal
Low T°	drying and styling damp hair, fine and damaged
T° basse	Séchage et coiffage des cheveux humides, fins et abimés

The cool-air shot sets the style for optimal final results.

#### MAINTENANCE

To maintain the efficiency of the hairdryer, clean its back grille regularly with a soft, dry brush. To remove the filter, lightly press on its sides and gently pull it off.

#### OPERATE THE RETRACTABLE CORD

1. Pull cord out slowly from dryer. Stop pulling when you see the red mark. Do not jerk cord.
2. Plug in dryer, then turn on heat/speed switch.
3. To retract cord, hold dryer vertically upright and away from your face. Grasp the plug with one hand, then press and hold the retract button with the other. Guide the cord and keep it from twisting. If the cord does not retract completely, pull it out slightly and wind it again guiding it into the reel.

#### GEBRUIK DES EINZIEHBAREN KABELS

1. Das Kabel langsam nach unten ziehen, bis die rote Markierung erscheint. Nie heftig am Kabel ziehen.
2. Den Haartrockner an den Netzstrom anschließen und die Temperatur/Geschwindigkeit wählen.
3. Zum Aufrollen des Kabels nach dem Gebrauch den Haartrockner vertikal und von Ihrem Gesicht weg halten. Den Stecker mit einer Hand festhalten und mit der anderen den Aufrollknopf betätigen. Das Kabel in den Griff einführen, so dass es sich nicht verdreht. Wenn sich das Kabel nicht vollständig aufrollt, ziehen Sie es wieder etwas heraus und führen Sie es erneut in den Griff ein.

VERSUCHEN SIE NICHT, DAS KABEL AUFZUROLLEN, WENN DER HAARTROCKNER NOCH AN DEN NETZSTROM ANGESCHLOSSEN IST. LASSEN SIE DAS KABEL NICHT VON KINDERN HANDBEHABEN, DENN ES KÖNNTE SICH PLÖTZLICH AUFROLLEN UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN

## DEUTSCH

### retra-cord expert 2000W

Das jüngste Mitglied der Familie expert von BaByliss beruht auf der modernsten Technologie in diesem Bereich, der retra-cord expert 2000W ist ein top-of-the-range professional Haartrockner der gehobenen Klasse und mit den folgenden technischen Merkmalen ausgestattet:

- Retra-Cord SYSTEM™: durch einfachen Knopfdruck verschwindet das Kabel ganz im Griff. Garantiert praktisch und mit minimalem Platzaufwand zu verstauen!
- Leistung von 2000Watt
- ein neuartiges Kompressorsystem, dass den Luftstrom verstärkt und ultraschnell trocknet
- die IoniCeramic-Technologie: die von dem Haartrockner generierten Ionen neutralisieren die statische Elektrizität, die manchmal während des Trocknens im Haar entsteht. Überdies wird die Wirkung von solchen Haarpflegemitteln verstärkt, die nicht ausgespült werden brauchen: das Haar wird glatter, weicher und glänzender.
- Die auf der vorroster angebrachte Ceramic-Bekleidung optimiert die ionenfluss (im Vergleich zu einem Metallroster).
- eine feine Zentrierdüse für sehr präzises Trocknen und Formen.
- ein fij concentratoropzetstuk dat een heel precies drogen en in vorm brengen mogelijk maakt
- ein asymmetrische Düse die sich perfect aanpast aan de contouren van het gelat en die het gemakkelijker maakt volume mee te geven aan het kapsel

#### GEbruIK

Mit der Zentrierdüse kann der Luftstrom präzise gelenkt werden, und sie ist besonders empfehlenswert für das Glätten und Formen des Haars. Nehmen Sie hierfür eine runde Brushingbürste zur Hilfe. Beginnen Sie mit den unteren Strähnen und heben Sie die anderen mit einer Klemme an. Den mit der Zentrierdüse versehenen Haartrockner quer zur Bürste halten und die Strähne von den Wurzeln in Richtung Spitzen abrollen.

Der Diffusor trocknet das Haar auf natürliche Weise, ohne sie in Unordnung zu bringen. Während des Trocknens das Haar mit den Fingern formen, um ihm Volumen zu verleihen. Das Haar nicht bürsten, um den natürlichen Effekt zu bewahren. Den Diffusor für dauerwelles, trockenes, empfindliches oder brüchiges Haar verwenden. Die empfohlene Geschwindigkeit mit Diffusor ist «».

retra-cord expert 2000W bietet 3 Temperatur- und 2 Geschwindigkeitsstufen:

Hohe T°	Trocknen und Frisieren von nassem dickem oder lockigem Haar
Mittlere T°	Trocknen und Frisieren von nassem normalem Haar
Matige T°	Trocknen und Frisieren von feuchtem feinem und beschädigtem Haar
Lage temp.	Drogen en in vorm brengen van fijn en beschadigd vochtig haar

Die Kaltlufttaste fixiert die Formgebung für ein optimales Endresultat.

#### PFLEGE

Um die volle Leistungsfähigkeit des Haartrockners zu erhalten, sollte das Gitter auf der Rückseite regelmäßig mit einer weichen und trockenen Bürste gereinigt werden. Zum Entfernen des Filters leicht auf die Seiten drücken und sanft nach hinten herausziehen.

#### HET INTREKBARE SNOER GEbruIKEN

1. Trek het snoer langzaam naar beneden, tot de rode markering verschijnt. Niet trekken aan het snoer.
2. Sluit de haardroger aan op de stroom en draai de temperatuur-/snelheidswipper.
3. Om het snoer terug te rollen, houd de haardroger verticaal en vast aan de achterkant. Trek de snoer niet omhoog. Trek de snoer niet uit de oplader.

VERSUCHEN SIE NICHT, DAS KABEL AUFZUROLLEN, WENN DER HAARTROCKNER NOCH AN DEN NETZSTROM ANGESCHLOSSEN IST. LASSEN SIE DAS KABEL NICHT VON KINDERN HANDBEHABEN, DENN ES KÖNNTE SICH PLÖTZLICH AUFROLLEN UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN

VERSUCHEN SIE NICHT, DAS KABEL AUFZUROLLEN, WENN DER HAARTROCKNER NOCH AN DEN NETZSTROM ANGESCHLOSSEN IST. LASSEN SIE DAS KABEL NICHT VON KINDERN HANDBEHABEN, DENN ES KÖNNTE SICH PLÖTZLICH AUFROLLEN UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN

## NEDERLANDS

### retra-cord expert 2000W

retra-cord expert 2000W, den nieuwste toevoeging aan de expert gamma van BaByliss en ontsproten aan de nieuwste technologie op dit vlak, is een hoogwaardige professionele haardroger die's voorzien van de volgende technische kenmerken:

- Retra-Cord SYSTEM™: een eenvoudige druk op de knop volstaat om het snoer volledig terug te trekken in de handgreep. Praktische en minimale opbergruimte gewaarborgd!
- een vermogen van 2000Watt
- een vernieuwend compressor systeem dat het luchtdebit verhoogt
- de IoniCeramic-technologie: de ionen die door de haardroger worden gegenereerd neutraliseren de statische elektriciteit die soms optreedt in het haar bij het drogen. Bovendien wordt de efficiëntie van de ongespoelde haarpflegemiddelen versterkt: het haar is gladder, zachtter en glinsterender.
- De op de voorrooster aangebrachte Ceramic-bekleding optimiseert de ionenstroom (vergelijkbaar met een metalen rooster).
- een feine Zentrierdüse voor zeer precisie drogen en in vorm brengen mogelijk maakt
- een asymmetrische Düse die zich perfect aanpast aan de contouren van het gelat en die het gemakkelijker maakt volume mee te geven aan het kapsel

#### GEbruIK

Il concentratore, che permette di dirigere il flusso d'aria con precisione, è particolarmente adatto per lisciare e messa in piega dei capelli. Per ottener risultati migliori, utilizzare una spazzola rotonda. Cominciare dalle ciocche della parte inferiore dello spazzola e sollevare le altre con una pinza. Posizionare le capelli muniti di concentratore perpendicolarmente alla spazzola e svolgere la ciocca selezionata dalla radice verso le punte.

El difusore asciuga i capelli in modo naturale, senza spostarli. Durante il secado, molde el cabelo con las manos para dar volumen. No espese el pelo, para conservar el efecto natural. Utilice el difusor para cabello permanente, seco, delicado o frágil. Si utiliza el difusor, la velocidad recomendada es «».

retra-cord expert 2000W offre 3 temperature e 2 velocità:

T° elevata	Asciugatura e acconciatura di capelli bagnati, spessi e riccioli ampi
T° media	Asciugatura e acconciatura di capelli bagnati, normali
T° bassa	Asciugatura e acconciatura di capelli umidi, fini e rovinati
Lage temp.	Drogen en in vorm brengen van fijn en beschadigd vochtig haar

La funzione aria fredda fissa la messa in piega ottenuta per un risultato finale ottimale.

#### PULIZIA

Con el fin de que el secador mantenga toda su eficacia, limpíe regularmente la rejilla trasera con un cepillo suave y seco. Para retirar el filtro, ejerza una ligera presión sobre sus laterales y tire delicadamente hacia atrás.

#### UTILIZZAZIONE DEL CAVO RETRAIBILE

1. Tire lentamente el cable hacia abajo hasta que aparezca la marca roja. No tire mai el cable con un golpe seco.
2. Attaccare l'asciugacapelli alla corrente e selezionare la temperatura/velocità.
3. Per avvolgere il cavo dopo l'utilizzo, tenere l'asciugacapelli verticalmente e allontanarlo dal volto. Tenere la spina con una mano e con l'altra premere il pulsante di riavvolgimento. Guidare il cavo, per evitare che si attorcigli. Se el cable no entra completamente, tirelo ligeramente y deje que se enrosque de nuevo, sin dejar de guiarlo.

## SVENSKA

## NORSK

## SUOMI

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## MAGYAR

## POLSKI

## ČESKY

## РУССКИЙ

## TÜRKÇE

## retra-cord expert 2000W

retra-cord expert 2000W är nyttillskottet i expert-sortimentet från BaByliss och har utrustats med den allra senaste tekniken på området. Det är en professionell hårtork i toppklass, med följande tekniska specifikationer:

- Retra-Cord SYSTEM™: tryck bara på knappen så försvinner sladdens hett i handtaget. Garanterat praktiskt och minimal förvaring!
- styrka 2000W
- ett nytt kompressorsystem som ökar luftströmmens styrka vilket medför en extra snabb torkning
- IonCeramic-teknologin: de joner som genereras av hårtorken neutraliseras den statiska elektriciteten som isoland uppstått i håret under torkning. I tillieg forsterkes virkningen från hårpleieprodukter som ikke skylls ut av hårbalsam utan sköljning högre: håret blir slätare, mjukare och får högre glans.
- Ceramic-beläggningen på det främre gallret ger optimalt jönflöde (jämfört med ett metallrör).
- koncentrationsnystycke: möjliggör en mer precis torkning och läggning
- En asymmetrisk spredare som anpassar sig perfekt till huvudets form och gör det lättare att ge håret volym

## ANVÄNDNING

## BRUK

## KÄYTÖ

## HASZNÁLAT

## SPOSÓ UŽYCIA

## POUŽITÍ

## ПРИМЕНЕНИЕ

## KULLANIM

Fönmunstycket gör det möjligt att rikta luftströmmen med precision. Det rekommenderas särskilt för slättning och läggning av håret. Vid detta använder man sig av en rund fönbörse. Börja med det understa håret, de översta lockarna fästes upp med en klämma. Placerar hårtörten med sitt munstycke riktade vinkelrät mot börsten och rulla av den valda locken från rötterna till topparna.

Sprederen torkar håret på ett naturligt sätt, utan att flytta på det. Forma under torkningen håret med fingrarna för att ge det volym. Börsta intå håret, så behåller det sin naturliga effekt. Använd spredaren för permanent, torrt, känsligt eller skadat hår. Med spredaren rekommenderas hastighet 1.

retra-cord expert 2000W har 3 temperaturer och 2 hastighetsinställningar:

Hög T°	torkning och fröning av fuktigt, tjockt och lockigt hår
Medelhög T°	torkning och fröning av fuktigt, normalt hår
Låg T°	torkning och fröning av fuktigt, tunt och skadat hår

Inställningen "Coolshot" fixerar läggningen och ger en utmärkt "finishing touch".

## UNDERHÅLL

För att bevara hårtörkens effektivitet bör man regelbundet rengöra det bakre gallret med en torr och mjuk borste. För att ta bort filtert, tryck lätt på sidorna och dra ut det förskiktigt.

## BRUKSANVISNING FÖR DEN INFÄLLBARA SLADDEN

1. Dra förskiktigt ut sladden ur hårtorken. Sluta dra när du ser det röda märket. Ryck inte i sladden.  
2. Slut hårtorken till nätet och välj värme/hastighet.  
3. Man faller i sladden genom att hålla hårtörken upprätt vertikalt och på avstånd från ansiktet. Tagit stickkontakten med en hand och tryck sedan in knappen för upprullning med den andra handen. För sladden i rätt riktning och se till så att den inte tvinnar sig. Om sladden inte rullas in fullständigt drar man ut den litet och läter den rulla in igen samtidigt som man ser till att den har rätt riktning.

RULLA INTE UPP SLADDEN NÄR HÄRTÖRKEN ÄR KOPPLAD TILL NÄTET. LÄT INTE BARNEHANDSKAS MED DEN INFÄLLBARA SLADDEN VILKET SKULKE KUNNA MEDFÖRA ATT SLADDEN GER EN SNÄRT OCH FÖRORSAKAR SKADA.

Høy T°	Torking og frøsing av vått, tykt og krøllete hår
Middels T°	Torking og frøsing av vått, normalt hår
Lav T°	Torking og frøsing av vått, tynt og skadet hår

Kaldluftknappen fikser frisyren og gir et optimalt sluttresultat.

## VEDLIKEHOLD

Suuri T°	kosteiden, paksujen ja kiharoiden hiusten kuivaus ja föönäus
Keskisuuri T°	kosteiden normaalien hiusten kuivaus ja föönäus
Lav T°	kosteiden, ohuiden ja vahingoittuneiden hiusten kuivaus ja föönäus

Viieliäppuhallus kiinnittää muotoilun, jolloin lopputulos on ihanteellinen.

Magas hőmérséklet	Nedves, vastag szálú és göndör Haj száritása és formázása
Közepes hőmérséklet	Nedves normál Haj száritása és formázása
Alacsony hőmérséklet	Nedves, vékony szálú és töredézett Haj száritása és formázása
T° niska	Suszenie i modelowanie włosów wilgotnych, cienkich i zniszczonych

A retro-cord expert 2000W tarjoaa 3 lämpötilaa ja 2 nopeutta:

Vysoká teplota	Vysoušení a česání hustých a suchých mokrých vlasů
Střední teplota	Vysoušení a česání normálních mokrých vlasů
T° średnia	Suszenie i modelowanie włosów mokrych, normalnych
Nízká teplota	Vysoušení a česání jemných a narušených mokrých vlasů

A retro-cord expert 2000W hajszáritójának 3 hőmérsékleti fokozata és 2 sebessége van:

T° wysoka	Suszenie i modelowanie włosów mokrych, gęstych i krętych
Střední teplota	Vysoušení a česání normálních mokrých vlasů
T° średnia	Suszenie i modelowanie włosów mokrych, normalnych
T° niska	Suszenie i modelowanie włosów wilgotnych, cienkich i zniszczonych

retra-cord expert 2000W má 3 teplotní stupňů a 2 rychlostní stupně:

Высокая Т°	для сушки и укладки мокрых, густых и вьющихся волос
Средняя Т°	для сушки и укладки мокрых волос, нормальных волос
Низкая Т°	для сушки и укладки влажных волос, тонких и врецденных волос

Apparat retra-cord expert 2000W предлагає два режима температури и скорости:

Yüksek Sıcaklık*	Islak, kalın ve dalgıç saçların kurutulması ve ekillendirilmesi
Orta Sıcaklık*	İslak, normal saçların kurutulması ve ekillendirilmesi
Düşük Sıcaklık*	Nemli, ince telli ve yıpranmış saçların kurutulması ve ekillendirilmesi

Soğuk hava pozisyonu, en iyi sonucu elde etmek için elde edilen şekli kalıcı kılar.

## BAKIM

Saç kurutma makinesinin etkili olmasını sürekli kılmanız, arka izgarası hafif ve kuru bir fırça ile düzenli olarak temizleyin. Filtreyi çikarmak için, yanlarına hafifçe basın ve hafifçe geriye doğru çekin.

## GERİ ÇEKILEBİLİR KABLOYU KULLANIN

1. Kabloyu kurutma makinesinden yavaşça dışarı çekin. Kirmizi işaretli gördüğünde çekmeye bırakın. Kabloyu aniden ve hızla çekmeye.

2. Kırılmaya makinesini prizde tutun. Döğal göründüğü gibi, kırılmaya karşı korumak için saçları fırçalamayı.

3. Kabloyu içeriye çekmek için, kurutma makinesini dikkatle uzatın. Uzatınca kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun. Filtreyi çıkarınca, kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun. Kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun. Filtreyi çıkarınca, kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun.

4. Kabloyu kurutma makinesinden yavaşça dışarı çekin. Kirmizi işaretli gördüğünde çekmeye bırakın. Kabloyu aniden ve hızla çekmeye.

5. Kabloyu içeriye çekmek için, kurutma makinesini dikkatle uzatın. Uzatınca kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun. Filtreyi çıkarınca, kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun. Filtreyi çıkarınca, kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun.

6. Kabloyu kurutma makinesinden yavaşça dışarı çekin. Kirmizi işaretli gördüğünde çekmeye bırakın. Kabloyu aniden ve hızla çekmeye.

7. Kabloyu içeriye çekmek için, kurutma makinesini dikkatle uzatın. Uzatınca kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun. Filtreyi çıkarınca, kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun.

8. Kabloyu kurutma makinesinden yavaşça dışarı çekin. Kirmizi işaretli gördüğünde çekmeye bırakın. Kabloyu aniden ve hızla çekmeye.

9. Kabloyu içeriye çekmek için, kurutma makinesini dikkatle uzatın. Uzatınca kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun. Filtreyi çıkarınca, kabloyu sıkılıkla kırılmaya karşı koruyan bir şeffaf tutun.

För å få fönrenen till att fungera så effektivt som mulig, må du rengöra filtert bak på fönrenen regelmessigt med en torr och mjuk borste. För att ta bort filtert, tryck lätt på sidorna och dra ut det förskiktigt.

## BRUKSANVISNING FÖR DEN INFÄLLBARA SLADDEN

1. Dra förskiktigt ut sladden ur hårtorken. Sluta dra när du ser det röda märket. Ryck inte i sladden.  
2. Slut hårtorken till nätet och välj värme/hastighet.  
3. Man faller i sladden genom att hålla hårtörken upprätt vertikalt och på avstånd från ansiktet. Tagit stickkontakten med en hand och tryck sedan in knappen för upprullning med den andra handen. För sladden i rätt riktning och se till så att den inte tvinnar sig. Om sladden inte rullas in fullständigt drar man ut den litet och läter den rulla in igen samtidigt som man ser till att den har rätt riktning.

RULLA INTE UPP SLADDEN NÄR HÄRTÖRKEN ÄR KOPPLAD TILL NÄTET. LÄT INTE BARNEHANDSKAS MED DEN INFÄLLBARA SLADDEN VILKET SKULKE KUNNA MEDFÖRA ATT SLADDEN GER EN SNÄRT OCH FÖRORSAKAR SKADA.

Høy T°	Torking og frøsing av vått, tykt og krøllete hår
Middels T°	Torking og frøsing av vått, normalt hår
Lav T°	Torking og frøsing av vått, tynt og skadet hår

Kaldluftknappen fikser frisyren og gir et optimalt sluttresultat.

## VEDLIKEHOLD

Suuri T°	kosteiden, paksujen ja kiharoiden hiusten kuivaus ja föönäus
Keskisuuri T°	kosteiden normaalien hiusten kuivaus ja föönäus</td